

NÁVOD NA POUŽITÍ TREZORU

Otevření trezoru:

1. Vložení kódu:

- Zadejte váš kód (výchozí kód je 1, 5, 9) a stiskněte klávesu "B" (u některých modelů může být "A" nebo "E").
- Po zapnutí zeleného světla otočte klíčem nebo knoflíkem do 5 sekund (pokud je přítomna rukojeť, nejprve ji otočte) a táhněte k sobě, aby se trezor otevřel.

2. Indikace kódu:

- Po každém stisknutí klávesy blikne žluté světlo a uslyšíte pípnutí, což potvrzuje vaši volbu.
- Trvalé svícení žlutého světla a pípnutí signalizuje nesprávný kód.
- Po třech neúspěšných pokusech se mikroprocesor na 20 sekund zablokuje; opakovaná chyba blokuje přístup na 5 minut.

Zavření trezoru:

Zavřete dveře a otočte klíčem nebo knoflíkem (pokud je přítomna rukojeť, otočte ji).

Nastavení nebo změna uživatelského kódu:

1. Aktivace režimu změny kódu:

- Při otevřených dveřích stiskněte červené tlačítko; žluté světlo se rozsvítí.

2. Nastavení nového kódu:

- Do 30 sekund zadejte nový kód (3 - 8 číslic) a stiskněte tlačítko "B" (u některých modelů "# " nebo "E") pro potvrzení.

3. Indikace správnosti kódu:

- Trvalé blikání žlutého světla a pípnutí signalizuje nesprávný kód.
- Pro změnu kódu opakujte výše uvedené kroky.

Použití prepisovacího klíče:

Pokud zapomenete kód, odklopte kryt vedle knoflíku, vložte prepisovací klíč a otočte doleva, pak otočte knoflíkem (pokud je přítomna rukojeť, nejprve ji otočte), aby se dveře otevřely. Nikdy nepřidávejte prepisovací klíč do trezoru.

Výměna baterie:

Pokud svítí červená a zelená kontrolka, je třeba vyměnit baterii. Před zavřením dveří ověřte správnou instalaci baterie provedením testu.