

SAMOKOPÍROVACÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

MODEL: AG197F

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Univerzální 4-kanálový samoučící se, samokopírovací dálkový ovladač s **pevným kódem** 433,92 MHz.

Název tlačítek dálkového ovladače v návodu:

- tlačítko A - tlačítko "trojúhelník nahoru".
- tlačítko B - tlačítko " trojúhelník dolů".
- tlačítko C - tlačítko "kolečko".
- tlačítko D - "čtvercové" tlačítko

2. Vymazání paměti dálkového ovladače / obnovení kódu

1. Stiskněte a nabijte tlačítka A a B současně, dokud LED dioda rychle nezabliká, a potom začněte trvale blikat.
2. Paměť dálkového ovladače se vymaže
3. Obnovení paměti - Stiskněte a nabijte tlačítka C a D současně, dokud LED dioda rychle nezabliká, a potom začněte trvale blikat.

3. Kopírování signálu

1. Chcete-li zahájit kopírování dálkového ovladače, odstraňte jej z dříve zapsaného dálkového ovladače (viz: "Vymazání paměti ovladače").
2. Stiskněte tlačítko na obou dálkových ovladačích současně, které chcete zkopírovat a vložit z jiného dálkového ovladače dokud se signál nezkopíruje. Pokud bude tlačítko zkopírováno správně, dioda bude svítit při stisknutí nepřetržitě.
3. Opakujte s dálkovými ovladači.
4. Upozorňujeme, že oba ovladače musí být blízko sebe a musí mít plné baterie.