



ELEKTRONICKÁ PAST NA HMYZ

AG398A

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pohodlné použití elektrického insekticidního lapače! Stačí umístit návnadu a připojit zapojte do elektrické zásuvky a zařízení efektivně vychytá mouchy v té nejbližší životní prostředí! Je perfektním řešením v otevřených nebo vzdušných prostorách místnosti (např. v obchodě), kde nám mouchy a pakomáry nedají pokoj funkce. Rychle a efektivně chytá a zabíjí dotěrné mouchy!

Past je nenahraditelná během prázdnin!

Vlastnosti produktu:

- Past je ideální pro vnitřní použití, např. v kuchyních, hotelech, karavanech a venku, kde je výskyt létajícího hmyzu nevídaný.
- Účinně likviduje mouchy a ovocné mušky.
- Past se používá k likvidaci much umístěním návnad (např. sladkosti), vhodná místa na zařízení. Hmyz je po nalákání nasáván do nádrže.

- Funguje bez použití chemikálií, nevypouští škodlivé látky do životního prostředí! • Past je zcela bezpečná pro lidi i zvířata. Pouzdro chrání před náhodným dotykem mechanismu zatahování mouchy. • Napájení přímo ze sítě. Umožňuje tichý chod zařízení

používání pastí v noci (neruší spánek). • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (při ochraně proti povětrnostní podmínky, např. střecha).

- Snadno se čistí – má odnímatelnou ochrannou mřížku.

Specifikace:

- Materiál: plast • Napájení: 230V 50Hz (ze sítě) • Průměr: 23 cm • Výška: 7 cm • Barva: bílá a modrá

2. Uživatelská příručka:

- * Vybalte zařízení z krabice.
- * Otevřete šedý sáček s návnadou a vetřete obsah do drážek horního víčka (jedna drážka mezi každou drážkou).
- * Připojte zařízení k elektrické síti a spusťte jej stisknutím červeného tlačítka I/O z straně pastí.
- * Horní kryt pastí se bude pomalu otáčet kolem své osy a zachytí přitahované mouchy do nádrže pod ní.
- * Chcete-li odstranit zachycené mouchy z nádrže, jemně odepněte fialové svorky na boku zařízení a zvedněte horní kryt. Poté past opět sestavte a do zmíněných prohlubní naneste novou nástrahu. Připraveno.

3. Bezpečnostní opatření:

- Zařízení skladujte mimo zdroje vlhkosti, v suchém a bezprašném prostředí znečištění lokality.
- Zařízení čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Neponořujte přístroj do vody!
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwiają zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

