

## ZÁMEK ALARMU NA KOLO

MODEL: TE-168

### UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před použitím si přečtěte pokyny a uschovejte je pro další použití.

**POZORNOST ! Před zapnutím zařízení odstraňte papírovou ochranu pod baterií.**

**Bez odstranění ochrany se zařízení nespustí.**

Používání:

1. Výchozí kód je „ABCA“

2. Změna kódu. Když je zařízení vypnuté: Stiskněte na chvíli „A“, dokud neuslyšíte krátké pípnutí „Di“, zadejte starý kód a uslyšíte „DiDiDi“, pokud je správný. Poté můžete nastavit svůj kód. Akce by měla být provedena do 5 sekund. Pokud byl kód zadán správně, uslyšíte zvuk „DiDiDi“. Pokud jej zadáte špatně, uslyšíte dlouhé pípnutí „Di“. Poté operaci opakujte.

3. Vyjmutím baterie na 30 sekund se obnoví výchozí nastavení kódu.

4. Výchozí citlivost: Střední 5.

Nastavení citlivosti: Když zařízení není zapnuté, stiskněte „C“ a podržte, dokud neuslyšíte „Di“ (vysoká), „DiDi“ (střední), „DiDiDi“ (nízká). Jakmile uslyšíte příslušný zvuk, tlačítko uvolněte.

6. Nastavení budíku: Stiskněte „B“ a podržte jej 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk „Di“. Po 5 sekundách zpoždění začne zařízení fungovat.

7. Alarm vypnut. Zadejte pevný kód a uslyšíte zvuk „DiDiDi“. Pokud jej zadáte špatně, uslyšíte dlouhé pípnutí „Di“.

8. Pokud 4x zadáte nesprávný kód, zařízení se na 3 minuty zablokuje a poté budík znovu aktivujte.

9. Spuštěný alarm 5x pípne. Pokud není deaktivován do 5 sekund, bude nepřetržitě pípat po dobu 15 sekund.

Montáž zařízení spočívá v přišroubování k rámu, v jiných případech je to pouze magnet, který jde snadno sejmut.

Technické specifikace:

• Baterii nelze vyjmout, když je zařízení namontováno na prvku rámu jízdního kola • Napájení: 1

9V baterie (není součástí dodávky)

• Rozměry: 10 x 6 x 3,5 cm

• Hlasitost: 110 dB •

Provozní teplota: -15 až 75 stupňů Celsia

• Skladovací teplota: -40 až 85 stupňů Celsia

• Vlhkost: 5 % až 98 %

komentáře:

• Zařízení je odolné proti dešti, ale neponořujte jej zcela do vody!

• Doporučujeme používat 9V alkalické baterie. Doporučuje se používat baterie odolné vůči nízkým teplotám v zemi.

• Pokud je signál alarmu slabší, vyměňte baterie. •

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k jeho poškození.



(Conformité Européenne) Na výrobku je uvedeno prohlášení výrobce, že výrobek prošel odbornými testy a splňuje základní normy kvality a bezpečnosti Evropské unie.



Směrnice informující o sníženém množství nebezpečných látek uvolňovaných do životního prostředí z elektroodpadu elektronický.



Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo připojený k jejich dokumentaci informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správným postupem v případě nutnosti likvidace elektrických nebo elektronických zařízení, recyklace, opětovného použití nebo využití komponentů je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidací tohoto spotřebiče ušetříte cenné zdroje a zabráníte potenciálním negativním dopadům na vaše zdraví a životní prostředí, které by mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, požádejte o další informace svého nejbližšího prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je

platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce ohledně správné likvidace.

DOVOZCE

GOTEL Sp.j.

Porosy-Kolonia 4B

16-070 Choroszcz

[www.gotel.pl](http://www.gotel.pl)

VYROBENO V ČÍNĚ