

# UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 240-930 MHz

Model: AG197D



Pojmenování tlačítek na dálkovém ovladači

## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1. Obecné informace

4-kanálový univerzální dálkový ovladač, s pevným kódem s frekvencí 433,92 MHz a proměnným kódem ve frekvenčním rozsahu od 280 MHz do 930 MHz.

**POZNÁMKA:** Univerzální dálkový ovladač je určen pro brány, ovladače, alarmy, spínače světel, ovladače rolet, topení a klimatizace. Funguje pouze s ovládacími panely, kterým jsou vyhrazeny klíčenky ze seznamu v bodě 3.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní produkt. • Elegantní, odolný černý kryt s šedými vložkami. • 4 vestavěná tlačítka a signalizační dioda.
- Otvor pro šňůrku.

Specifikace:

- Frekvenční rozsahy: 240 - 930 MHz (variabilní) a 433,92 MHz (pevný) • Napájení: A27/12V baterie (součástí balení) • Provozní proud: 10mA • Dosah: až 100m (otevřený prostor) • Podporované modulace: FSK, GFSK, OOK • Rozměry: 62mm x 38mm x 12mm

### 2. Kontrola modelu dříve kódovaného dálkového ovladače

1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 a uvolněte tlačítko 2, poté podržte tlačítko 1 a stiskněte tlačítko 2 alespoň 3krát.
2. LED dioda začne blikat **červeně**, což indikuje model dálkového ovládání ze seznamu (viz schéma na konci návodu).
3. Pokud je například klíčenka s označením 1412 zakódována, LED dioda začne rychle blikat v intervalech (1x, 4x, 1x a 2x).

Pokud se po kontrole modelu kódovaného dálkového ovládání rozsvítí kontrolka LED **zeleně**, můžete kódovat nový typ dálkového ovládání (viz níže).

### 3. Vzdálené kódování

1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 a uvolněte tlačítko 2, poté podržte tlačítko 1 a stiskněte tlačítko 2 alespoň 4krát. LED se rozsvítí **zeleně**.
2. Poté stiskněte tlačítka ve správném pořadí (např. v případě kódování dálkového ovladače označeného číslem 1412 stiskněte postupně tlačítka 1-4-1-2).
3. Pokud byla operace provedena správně, LED dioda 3x zabliká.

Pokud po procesu kódování blikne dioda 5x **zeleně** nebo nebyla do 10 sekund zadána kompletní kódová sekvence - opakujte celý proces od začátku.

Pokud dálkový ovladač, který má být kódován, není uveden níže, LED dioda **5x zeleně zabliká**, což znamená neúspěšné kódování. Dálkové ovládání se automaticky obnoví na předchozí nastavení.

**POZNÁMKA:** Po příslušném kódování dálkového ovladače je nutné jej přidat do ovládacího panelu daného zařízení (např. To se provádí v souladu s pokyny pro přidávání nových klíčenek do ovládacího panelu daného výrobce.

## 3. Seznam kompatibilních vzdálených modelů:

Seznam kompatibilních dálkových modelů je také uveden v papírové příručce v balení dálkového ovladače AG197D.

## Označení typu signálu:

ROLLING CODE - proměnný signál

FIXED CODE - trvalý signál

LEARNING CODE - signál v ovladači HS1527

NR	MODEL PILOTA	KOD	CZĘSTOTLIWOŚĆ (Mhz)	MODULACJA	FUNKCJE	TYP SYGNAŁU
1	BENINCA (TO.GO-WV)	1111	433.92	OOK	①②	Rolling code
2	DOORHAN (TRANSMIT TER4)	1112	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
3	KEY (PLAY)	1113	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
4	GBD	1114	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
5	NICE(NICE Flor-s)	1121	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
6	DEA	1122	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
7	PECCinin	1123	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
8	FADINI	1124	433.92	OOK	①②	Rolling code
9	EQUO	1131	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
10	Sommer	1132	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
11	Sommer	1133	868.88	FSK	①②③④	Rolling code
12	HORMAN (EcoStarRSC2-433)	1134	433.92	OOK	①②	Rolling code
13	V2	1141	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
14	ATA(PTX-4)	1142	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
15	Motorline	1143	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
16	Motorline	1144	868.35	OOK	①②③④	Rolling code

NR	MODEL PILOTA	KOD	CZĘSTOTLIWOŚĆ (Mhz)	MODULACJA	FUNKCJE	TYP SYGNAŁU
17	centurion (NOVA)	1211	433.92	OOK	①	Rolling code
18	HiLand	1212	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
19	FAAC(XT4433RC&XT2433RC /XT4868RC&XT2868RC)	1213	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
20	FAAC(XT4433RC&XT2433RC /XT4868RC&XT2868RC)	1214	868.35	OOK	①②③④	Rolling code
21	YET	1221	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
22	BFT (Type:BRCB)	1222	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
23	Alutech (AT-4)	1223	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
24	NICE(NICE SMLIO)	1224	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
25	AUSTDOOR	1231	315	OOK	①②③④	Rolling code
26	F9	1232	365	OOK	①②③④	Rolling code
27	6225 V6	1233	365	OOK	①②③④	Rolling code
28	YS-1895R	1234	336	OOK	①②③④	Rolling code
29	YH-1A2	1241	315	OOK	①②③④	Rolling code
30	YH-1B2	1242	315	OOK	①②③④	Rolling code
31	HY-26LLC	1243	346.5	OOK	①②③④	Rolling code
32	JS-N23AA	1244	336	OOK	①②③④	Rolling code
33	SJ-2010	1311	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
34	HD-08/JS-909B	1312	365	OOK	①②③④	Rolling code
35	YH/JS979-A2	1313	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
36	HS/ JS979-AA	1314	365	OOK	①②③④	Rolling code
37	TY/ JS979-AA	1321	365	OOK	①②③④	Rolling code
38	Zhongtian	1322	433.92	OOK	①②③④	Rolling code



NR	MODEL PILOTA	KOD	CZĘSTOTLIWOŚĆ (Mhz)	MODULACJA	FUNKCJE	TYP SYGNAŁU
39	Splett	1323	433.92	OOK	①②	Rolling code
40	Rima	1324	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
41	Seaside	1331	433.92	OOK	①②	Rolling code
42	Doorman	1332	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
43	Cap	1333	433.92	OOK	①②	Rolling code
44	Somfy	1334	433.92	OOK	①②③	Rolling code
45	Liftmaster	1341	315	OOK	①②③④	Rolling code
46	Liftmaster	1342	390	OOK	①②③④	Rolling code
47	Doorhan Pro (transmitter 2 pro)	1343	433.92	OOK	①②	Rolling code
48	Merlin	1344	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
49	Rossi	1411	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
50	HS1527	1412	433.92	OOK	①②③④	Learning code
51	HS1527	1413	315	OOK	①②③④	Learning code
52	HS1527	1414	330	OOK	①②③④	Learning code
53	CAME(TOP-432NA)	1421	433.92	OOK	①②	Fixed code
54	CAME(TOP-432EE)	1422	433.92	OOK	①②	Fixed code
55	CAME(TOP-432EV)	1423	433.92	OOK	①②	Fixed code
56	ParksonT18	1424	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
57	Oceston	1431	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
58	Omark	1432	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
59	Oko (AC116-05)	1433	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
60	DOOYA	1434	433.92	OOK	①②③	Fixed code

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

